

Uppsättningsanvisning NextWall, Peel & Stick

- Kontrollera rullarna innan du sätter upp dem att alla har samma trycknummer samt att de är oskadade.
 - Ytan skall vara målad, torr, ren och slät.
 - Börja med att märka ut en lodlinje där första våden skall sitta.
 - Drag bort cirka 30 cm åt gången av baksidan från papperet. Applicera våden från toppen av väggen.
 - Man kan med fördel vara 2 personer som hänger våden, en som styr in kanten mot intilliggande våd och en som håller bort våden från väggen.
 - Vi rekommenderar överlapp på intilliggande våd om ca 1-2mm, använd en mjuk tapetborste eller tapetverktyg av plast och stryk fast våden på väggen. Sätt 2-3 våder och kontrollera att inga fel eller blåsor uppstått.
 - Tag hänsyn till mönsterpass när ni sätter våden.
 - Undvik att dra eller tvinga våden på plats, bättre att ta ner hela våden och börja om ifall den blir sned.
 - Inga problem att dra ner och sätta om våden om den hamnar snett eller om mönsterpasset blir fel, detta kan upprepas flera ggr utan att limmet torkar.
 - Skär rent våden i taket samt vid golvet.
 - Fantastisk produkt!
-
- Nymålade ytor skall härda minst 4 veckor innan applicering
 - Efter 2-3 våder ska resultatet kontrolleras så att inte färgskillnader eller andra fel uppstått, uppsatta rullar är godkända rullar.
-
- NextWall Peel & stick appliceras på valfri målad slät icke strukturerad yta inomhus
-
- NEXTWALL Peel & stick lämpar sig inte för utomhusbruk, omålade ytor eller strukturerade ytor.